



## Kit **PROFI-BTE:** Sistema ad iniezione **W-VI**

per fissaggi secondo  
**Benestare Tecnico Europeo (BTE)**  
in calcestruzzo non fessurato

- la dimensione generosa della valigetta permette di alloggiare anche altri prodotti utili per il montaggio: barre filettate o spazzolini a macchina in altri diametri, ulteriori miscelatori, ecc.
- in valigetta ORSY 200: robusta, antiurto, in polipropilene
- maniglia ergonomica e ribaltabile
- dimensioni: 465 x 325 x 180 mm
- peso: ca. 6 kg

**Art. 0964 903 429**

Per scaricare il BTE: [www.wuerth.it](http://www.wuerth.it) – prodotto - tasselli ed ancoranti

### Contenuto/ricambi:

descrizione	Art.
2 cartucce di WIT-VM 200	<b>0903 450 004</b>
1 pistola Handymax professionale	<b>0891 430 10</b>
10 miscelatori <i>PRE-MIX</i>	<b>0903 420 004</b>
10 barre d'ancoraggio z. b. M10x115	<b>5915 110 115</b>
1 spazzolino a macchina Ø 13 mm	<b>0905 499 002</b>
1 portaspazzolini SDS+	<b>0905 499 102</b>
1 dima per spazzolini a macchina	<b>0905 499 099</b>
1 valigia ORSY200 con pompetta	<b>0964 903 424</b>



## Kit **UNIVERSAL:** WIT-VM 200

per fissaggi in calcestruzzo,  
cemento spungo e muratura  
piena e forata

- in valigetta ORSY 200: robusta, antiurto, in polipropilene
- maniglia ergonomica e ribaltabile
- dimensioni: 465x325x105 mm
- peso: ca. 5,5 kg

**Art. 0964 903 430**

### Contenuto/ricambi:

descrizione	Art.
2 cartucce di WIT-VM 200	<b>0903 450 004</b>
1 pistola Handymax professionale	<b>0891 430 10</b>
1 bomboletta di soffiaggio per pulizia fori	<b>0893 001</b>
10 miscelatori <i>PRE-MIX</i>	<b>0903 420 004</b>
1 set spazzolini in nylon per pulizia fori	<b>0903 990 002</b>
10 bussole a spine	<b>0903 44 180</b>
10 barre filettate zincate bianco M10x110	<b>0903 45 10</b>
10 bussole filettate zincate bianco M10	<b>0903 46 10</b>
1 valigetta ORSY200	<b>0955 251</b>
1 inserto termoformato	<b>0955 400 001</b>



## Kit **WHITE STONE** **WIT-C 150**

per fissaggi in calcestruzzo,  
muratura piena e forata e  
particolarmente indicato in  
pietre naturali chiare

- in valigetta ORSY200: robusta, antiurto, in polipropilene, maniglia ergonomica e ribaltabile
- dimensioni: 465x325x105 mm
- peso: ca. 5,5 kg

### Contenuto/ricambi:

descrizione	Art.
2 cartucce di WIT-C 150	<b>0903 415 410</b>
1 pistola Handymax professionale	<b>0891 430 10</b>
1 bomboletta di soffiaggio per pulizia fori	<b>0893 001</b>
10 miscelatori e spatoline pulizia ugelli	<b>0903 420 002</b>
1 set spazzolini in nylon per pulizia fori	<b>0903 990 002</b>
10 bussole a spine	<b>0903 44 180</b>
10 barre filettate zincate bianco M10x110	<b>0903 45 10</b>
10 bussole filettate zincate bianco M10	<b>0903 46 10</b>
1 valigetta ORSY200	<b>0955 251</b>
1 inserto termoformato	<b>0955 400 001</b>

**Art. 0964 903 431**



## Kit **START** economico universale **RP 401**

per fissaggi in calcestruzzo,  
muratura piena e forata

- in valigetta polipropilene
- dimensioni: 425x310x110 mm
- peso: ca. 4,5 kg

### Contenuto/ricambi:

descrizione	Art
2 cartucce di RP 401	<b>0903 400 381</b>
1 pistola a frizione tipo leggero	<b>0891 450 10</b>
10 miscelatori e spatoline pulizia ugelli	<b>0903 420 002</b>
1 set spazzolini in nylon per pulizia fori	<b>0903 990 002</b>
10 bussole a spine	<b>0903 44 180</b>
10 barre filettate zincate bianco M10x110	<b>0903 45 10</b>
1 valigetta con inserto	<b>0955 450</b>

**Art. 0964 903 432**

## KIT WIT-PE 500 REBAR

Art. 0964 903 480



Per una facile ed ordinata gestione degli accessori di montaggio

### Contenuto/ricambi del Kit:

descrizione	pezzi	descrizione	pezzi
dima di foratura	1	tubo pneumatico per ferri Ø 8-14	1
chiave da 17	1	tubo pneumatico per ferri Ø 16-28	1
ugelli penumatici Ø10-14-17-27	1 per Ø	rubinetto a corsoio	1
spazzolini M8 Ø13-15,5-17,5-19,5-22-27-34-37	1 per Ø	adattatori d'iniezione Ø 11-13-15-17-19-24-31-34	1 per Ø
prolunga spazzolini M8	1	portaspazzolino SDS+ M8	1
pistola d'estrusione manuale per cartuccia 385 ml	1	miscelatori statici	10
tubo di prolunga Ø 10 x 390 mm	3	dima per spazzolini	1
tubo di prolunga Ø 16 x 390 mm	2	seghetto manuale	1
nastro isolante	1	occhiali di protezione	1
flessometro	1	termometro ad infrarossi	1
mascherina antipolvere	-		

## DIMA DI FORATURA

Art. 0903 489 401



### Ancoraggio della dima all'estradosso del solaio:



- ancorare il profilo **4** sul solaio (consiglio: ancorante a vite W-SA)
- fissare la barra filettata **2** all'elemento **3** all'altezza desiderata
- avvitare l'elemento **3** sul profilo **4**
- forare

### Ancoraggio della dima nello spessore del solaio:

- ancorare la piastra **1** nello spessore del solaio (consiglio: ancorante a vite W-SA)
- fissare la barra filettata **2** all'elemento **3** all'altezza desiderata
- avvitare l'elemento **3** alla piastra **1**
- forare

### Sistema per forare in modo preciso

Nelle applicazioni REBAR è fondamentale forare in modo preciso, cioè parallelamente all'armatura esistente nella costruzione. La barra filettata della dima di foratura viene posizionata orizzontalmente. Per ottenere dunque un foro preciso si dovrà controllare, durante la foratura, che la barra filettata e la punta siano parallele.



## PULIZIA CON SPAZZOLINI M8



Ø mm	per Ø ferri/mm	colore	Art.
13	8	bianco	<b>0903 489 008</b>
15,5	10	giallo	<b>0903 489 010</b>
17,5	12	blu	<b>0903 489 012</b>
19,5	14	nero	<b>0903 489 014</b>
22	16+18	grigio	<b>0903 489 016</b>
27	20	verde	<b>0903 489 020</b>
34	24+25	marrone	<b>0903 489 025</b>
37	26+28	rosso	<b>0903 489 028</b>




### Assemblaggio:



**1** controllare il Ø dello spazzolino con la dima - se non si riscontra resistenza sostituire con uno nuovo



**2** avvitare lo spazzolino al portaspazzolino



**3** se necessario utilizzare una o più prolunghe



**4** inserire il portaspazzolino nel mandrino SDS+ del tassellatore

### Spazzolini a macchina M8

- per pulire i fori dalla polvere di trapanatura
- vengono montati su un elettroutensile
- interamente in acciaio
- con filetto M8
- lunghezza 180 mm



**Art. 0903 489 111**

### Prolunga per spazzolini a macchina M8

- per effettuare pulizie in fori profondi
- lunghezza 345 mm, con filetto M8

**Art. 0903 489 101**

### Portaspazzolino per spazzolini a macchina M8

- con attacco SDS+ e filetto femmina M8

**Art. 0903 489 099**

### Dima di controllo diametro degli spazzolini a macchina M8

- prima di effettuare la pulizia del foro è necessario inserire lo spazzolino a macchina nella dima riscontrando una leggera resistenza. In caso contrario è necessario utilizzare uno spazzolino nuovo.